




小白智能摄像机电池版
使用说明书



已接入米家
works with
mijia

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管


产品介绍




前视图




后视图



注意：PIR传感器保护膜易划伤，请勿轻易触碰，轻微磨损不影响使用。



注意：请使用正规厂商生产的MicroSD卡(最大支持容量为64GB，仅支持FAT32格式)，建议储存卡读写速度不低于U1/Class10级。



注意：请将网关尽量安装在路由器与摄像机之间。

包装清单：小白智能摄像机电池版，小白摄像机网关，网线，
摄像机支架，挂墙配件包（含膨胀螺丝套件），
网关电源适配器，说明书，电源线

产品安装


在小白摄像机网关信号覆盖范围内，无需电源插座，可将小白智能摄像机电池版配合挂墙配件安装在室内或室外，请将网关尽量放置在路由器附近，摄像机与网关之间的距离需为1~15米（环境无遮挡无干扰）。

挂墙安装


1. 按照支架垫片的孔距，用钻孔工具在墙面上打两个孔。建议在打孔前用铅笔在墙体上先做好标记再打孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：25mm。




2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁。



3. 支架垫片贴于墙面上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。



4. 将摄像机底部的凹槽对准垫片上的凸起部分扣合，然后向任意一侧旋转直至锁定到位。



挂墙安装注意事项：


- 为防止意外伤害，必须按说明书的规定将设备牢固地固定在墙壁上，安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
- 请勿安装在空调外机、抽油烟机出风口、燃气热水器出风口等热源附近。
- 请勿长时间放置在淋雨环境中工作。

注：若未按照说明书安装，造成的设备损坏，不在售后保修服务范围内。

连接设置

网关开机

第一步：将电源线接入网关背后的USB电源接口，另一端接入电源。



第二步：正常通电后，根据指示灯灯效确认网关状态，网关指示灯“黄灯常亮”，表示网关正在开机，“黄灯闪烁”表示网关等待连接。

快速设置

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

• 添加网关

方法一：打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，点击右上角按钮，通过扫描前页二维码或小白摄像机网关底部二维码进行快速添加。

方法二：打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，可通过扫描附近设备（仅Android手机用户）或在搜索框手动输入“小白摄像机网关”，进行设备添加。



根据APP端的添加步骤配置好无线网络的账号、密码，此时网关“蓝灯常亮”表示连接成功，若网关“黄灯闪烁”则表示连接失败。

网关无线网络配置完成后，用户使用网线接入网关背后的网线接口，网关会自动切换为有线连接，可提高网络传输的速率及稳定性。

注：

无线连接过程中请勿使用网线。

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

- 添加摄像机

用户在米家APP首页点击“小白摄像机网关”，进入摄像机添加页面，点击“立即添加”按钮，长按摄像机开机键2秒，摄像机进入等待连接状态，此时摄像机蓝灯闪烁；点击“下一步”按钮，网关进入等待连接状态，此时网关蓝灯闪烁；根据APP端的操作步骤提示连接摄像机。连接成功后，APP端提示“连接成功”。

连接与使用时，摄像机与网关之间距离请保持在1米以上。



- 重置网关/摄像机

网关重置：长按重置按键8秒，黄灯闪烁表示重置成功；

摄像机重置：长按电源按键8秒，蓝灯闪烁表示重置成功。

注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



已接入米家
works with
mijia

基本参数

产品名称	小白智能摄像机电池版	产品尺寸	140.4 × 47 × 73mm
产品型号	CMSXJ11A	产品净重	270g
电源输入	5V --- 2A	对 角	120°
分 辨 率	1920 × 1080	光 圈	F2.6
工作温度	-20℃~ 50℃	视频编码	H.264
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		
支持系统：Android 4.4 或 iOS 9.0及以上版本			
CMIIT ID: 2018DP5023; 执行标准: Q31/0115000198C009-2018			

产品名称	小白摄像机网关	产品尺寸	75 × 75 × 27mm
产品型号	CMSXJ11AG	产品净重	65g
电源输入	5V $\mp$ 2A	存储功能	MicroSD卡 (最大支持64GB)
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	有线连接	1个10/100M自适应网口
CMIIT ID: 2018DP5577; 执行标准: GB 4943.1-2011, GB/T 9254-2008, GB 17625.1-2012			

制 造 商: 上海创米科技有限公司

地 址: 中国 (上海) 自由贸易试验区盛夏路399弄1号908室

服务电话: 400-100-1348

本产品的相关信息请查询销售网址: www.mi.com

指示灯状态

- 网关指示灯状态（与米家APP连接时）

设备状态	灯效状态
插上电源	黄灯常亮
连接中	蓝灯闪烁
连接成功	蓝灯常亮
等待连接/连接失败	黄灯闪烁

- 网关指示灯状态（与摄像机快连时）

设备状态	灯效状态
等待连接/连接中	蓝灯闪烁
连接成功	蓝灯常亮

- 摄像机指示灯状态

设备状态	灯效状态
连接中	蓝灯闪烁
连接成功	蓝灯常亮5s后灭
充电中	红灯常亮
充电完成	绿灯常亮

- 网关重置按键
重置：长按8秒，黄灯闪烁表示重置成功。
- 摄像机电源按键
开机：长按2秒，绿灯闪一下，表示开机；
关机：长按2秒，红灯闪一下，表示关机；
重置：长按8秒，蓝灯闪烁表示重置成功。

视频回看

仅在为小白摄像机网关安装了兼容的MicroSD存储卡后才可以使使用回看历史视频的功能。安装好MicroSD存储卡并开机后，摄像机自动开始录制视频。

在米家APP的小白智能摄像机电池版控制界面中，点击回看按钮即可进入回看界面，可选择相应的回看时间段，进行视频回放查看。

实时查看

打开米家APP，选择已连接的“小白摄像机网关”-“小白智能摄像机电池版”即可进行实时浏览。通过摄像机的控制界面，可以进行画面截取、画面录制以及远程通话等操作。



注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

支持红外夜视

光敏可根据周围光线变化程度，晚上通过IR-CUT自动切换到夜视模式。内置8颗红外夜视灯，夜视距离可达9米，黑暗中也能清晰拍摄。




红外夜视效果图

注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

共享视频

在米家APP的小白智能摄像机电池版控制界面中，通过设置菜单中的通用设置选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米账号进行登录。




注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

自动看护

- 可以在米家APP的“小白摄像机网关”-“小白智能摄像机电池版”-“看家”功能中设置开启和关闭。
- 本产品能够通过侦测摄像机视角画面中的移动变化，将有移动变化的画面录制视频推送到客户端，用户可自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等。



注意事项

- 本品适用的工作温度为-20℃~ 50℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品充电情况下工作环境温度为0℃~ 45℃，请勿在温度过高或过低的环境下进行充电。
- 低温环境或充电状态下使用设备会影响设备待机时间，实际待机时间与用户环境和使用习惯相关。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 请勿私自更换摄像机设备中的电池，如果电池更换不当会有爆炸危险。
- 电池（电池包或电池组合）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- 本产品为内置电池的低功耗摄像机，不建议在充电情况下长时间使用实时浏览功能，以免损耗电池寿命。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

产品型号：CMSXJ11A / CMSXJ11AG

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



售后服务与支持

小白智能摄像机电池版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7日无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

更多细节还请咨询服务电话：400-100-1348

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能摄像机电池版	1. 产品通电后无法开机 2. 状态指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用