# 小白智能摄像机大众版C1
# 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

## 产品介绍

- 包装清单：小白智能摄像机大众版C1 x 1，电源适配器 x 1，电源连接线 x 1，说明书 x 1，双面胶贴 x 1



前视图

电源适配器

电源连接线

- 基本参数

产品名称：小白智能摄像机大众版C1
电源输入：5V ⎓ 1A
工作温度：-10℃~50℃
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
存储功能：MiscroSD卡（最大支持256GB）
支持设备：Android 4.4或iOS 9.0及以上版本
CMIIT ID：2020DP10528
执行标准：Q31/0112000846C001-2020

产品型号：CMSXJ27A
产品尺寸：102x66x62mm
产品净重：125g
镜头角度：120°
焦　　距：3.6mm
分 辨 率：1080p




后视图　　侧视图

- 指示灯

  蓝色常亮：连接成功/正常使用　　蓝色闪烁：网络异常

  橙色快闪：等待连接　　橙色慢闪：升级中

- 安装MicroSD卡

  确保摄像机处于断电状态，将MicroSD卡插入卡槽。

  注意：安装或取出MicroSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的MicroSD卡（最大支持容量为256GB）、建议储存卡读写速度不低于U1/Class10 级。

- 恢复出厂设置

  使用针插入摄像机的重置孔保持5s左右可恢复出厂设置。MicroSD卡中的内容不会被删除。

## 连接设置

- 摄像机首次通电开机
  将连接5V ⎓1A适配器的电源连接线插入产品背部Micro USB接口，开机成功后状态指示灯将闪烁橙光。
- 如状态指示灯非橙色闪烁，请尝试重置机器。
  打开手机客户端根据提示添加连接（此时需保证网络通畅且摄像机已正常开启，橙灯闪烁时进行快连）。

## 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

## 关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

## 关注官方帐号

您可以扫描下方二维码，关注创米科技官方微博或官方微信服务号，了解最新智能家居产品，众多抽奖活动等着您。

官方微博

官方公众号

## 功能介绍

- 实时视频浏览
  手机客户端可24小时实时查看摄像机所在区域的视频图像（白昼/夜视自动感光调节显示）。
- 支持切换清晰模式（高清为1080p显示模式）。
- 支持局部放大清晰查看细节。

白天

夜晚

注: 示意图仅供参考，因平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

- 历史回放

  摄像机插入MicroSD卡后可录制保存动态视频，用户可随时通过历史回放观看已保存的视频。
- 请确保设备能正常识别MicroSD卡。



# 产品中有害物质的名称含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCBA | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 镜头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 注意事项

- 本品适用的工作温度为-10℃ ~ 50℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

## 售后服务与支持

### 产品保修条例

小白智能摄像机大众版C1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 非保修条列

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

## 产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
| --- | --- |
| 小白智能摄像机<br>大众版C1 | 1. 产品通电后无法开机<br>2. 状态指示灯无效<br>3. 无法正常连接网络<br>4. 无法恢复出厂设置<br>5. 其他硬件故障导致功能无法使用 |

制 造 商：上海创米科技有限公司
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
服务热线：400-100-1348
更多产品信息请查询网站：www.imilab.com